# Splošna, varnostna in okoljska navodila

velja za vse koše, posode in vrečke ECOLOGEC®

*Oznaka lista: TL-S01 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026*

Navodila veljajo skupaj z vsakim tehničnim listom koša, posode ali vrečke ECOLOGEC®.

## 1 NAMEN IN MESTO UPORABE

- Plastični koši in posode (1023, 3023, 4023, 4021, 1021, 1020) so namenjeni ločenemu zbiranju nenevarnih gospodinjskih in pisarniških odpadkov v zaprtih prostorih.
- Plastičnih košev ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od neposrednega toplotnega sevanja naj bodo oddaljeni najmanj 1 m, sicer jih zavarujte s toplotnim osamilom.
- Kovinski koši in vozički (3020 Exclusive, 1060 Exclusive, 1019, 3060, 4060) so namenjeni ločenemu zbiranju nenevarnih odpadkov v zaprtih in odprtih prostorih.

## 2 UPORABA IN VZDRŽEVANJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.

## 3 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Kovinski pokrovi:** pri odpiranju in zapiranju kovinskih pokrovov (4023, 4021) pazite na prste.
8. **Premični koš 1019:** premikajte ga počasi po ravni podlagi, ne po stopnicah; ko stoji, ga zavarujte pred samodejnim premikom.
9. **Zunanja koša 3060 in 4060:** na prostem ju sidrajte v tla na vseh 4 sidrnih točkah.
10. **Pepelnik (4060):** odlagajte samo ugašene ogorke in ga redno praznite.

## 4 ODGOVORNOST DO OKOLJA IN RECIKLIRANJE

- Izdelki in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati: PP, PA6 GF15, PE-LD, jeklo (Fe), PVC (nalepke), papir in karton.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
- Ecologec® je registrirana blagovna znamka; koši so zaščiteni s patentom in modelom. Vsi koši se izdelujejo v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.