Posoda ECOLOGEC® art. 1020

posoda 60 L brez okvirja in pokrova

Oznaka lista: TL-K05 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Samostojna pravokotna posoda 60 L iz polipropilena, brez okvirja in pokrova. Je osnovni sestavni del košev 1023, 3023, 4023, 4021 in 1021; samostojno se uporablja tudi v delavnicah, mizarstvih in industriji.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	1020 (šifra proizvajalca posode 1NO6010)
Tip	vedro pravokotno, zložljivo eno v drugo
Nazivni volumen	60 L
Zgornje mere (A1 × B1)	410 × 340 mm (± 2 mm)
Spodnje mere (A2 × B2)	310 × 240 mm (± 2 mm)
Višina s pokrovom 1PO6010 (pokrov ni del artikla)	598 mm (± 2 mm)
Masa	1600 g (± 2 %)
Material	PP (polipropilen)
Barva	siva
Vrečka (po potrebi)	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Okvirna dopustna obremenitev spodnje posode pri zlaganju	60 kg
Tarifna številka (KN)	3923 10 00
Paletno pakiranje proizvajalca	EU paleta 800 × 1200 mm, 136 kos, 1200 × 800 × 2000 mm
Država porekla	Slovenija

Višina nakladanja in dopustna obremenitev sta približni vrednosti; odvisni sta od vsebine in ne nadomestita praktičnega preizkusa nosilnosti.

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g

3 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** plastične vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.
2. **Samo nenevarni odpadki:** posoda ni namenjena zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.
7. **Zlaganje:** posod ne preobremenjujte; okvirna dopustna obremenitev spodnje posode je 60 kg.

4 VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Posodo čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.